



TABLA DE DIMENSIONES Y REFERENCIAS
TABLE OF DIMENSIONS AND PART NUMBERS

Tipo	ϕA (mm)	ϕB (mm)	Ref.
A	40/45/50	60	60700145
	60	68	60700152
	---	125	60700182
	---	90	60700191
B	75	10	60700176
	---	90	60700177

INFORMACIÓN / INFORMATION:

- La salida del escape del casco debe montarse 15cm sobre la línea de flotación.
- *The transom exhaust outlet must be installed 15cm over the waterline.*

SALIDAS DEL ESCAPE DEL CASCO

TRANSOM EXHAUST OUTLET

MATERIAL	ACABADO	TRATAMIENTO	PRESENTACIÓN	ESCALA
				/.
DIBUJADO VICTOR PEREZ	VERIFICADO S. UBACH	FECHA CREACIÓN 23/04/2013	ÚLTIMA REVISIÓN ---	
SOLÉ, S.A.		2540		